

Multipla 2+3. Manual.

Lockride Multipla 2+3 is eenvoudig zelf te installeren op jouw Fatbike. Mocht je toch hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op via info@lockride.nl.
Benodigd gereedschap: **kruiskop schroevendraaier**

Step 1. Verwijder de accu

Haal de accu uit de fiets om bij de schroeven van de accuslede te kunnen. Draai deze vervolgens los.

Step 2. Monteer de beugel, pin & hangslot



2.1 Til de slede iets op en plaats de Lockride beugel tussen de slede en het frame. Plaats de schroeven terug en draai deze vervolgens lichtjes aan.



2.2 Plaats de accu terug en schuif de pin in de beugel. Nu kan je het slot richting de accu schuiven zodat deze goed aansluit.



2.3 Haal de accu daarna weer uit de fiets en draai de schroeven van de slede nu vast. Monteer nu de accu, pin en hangslot en de installatie zit erop. 🛠️