

Model X for Makki.

Handleiding.

Lockride Model X for Makki is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen.
Benodigd gereedschap: **Torx T15, T20, T25.**

Stap 1. Demonteer het Bosch slot.



1.1 Haal de accu uit de fiets.



1.2 Schroef de slotkap aan de onderkant los met een Torx schroevendraaier.



1.3 Klik de slotkap los door deze voorzichtig iets naar de zijkanten open te buigen.



1.4 Schroef de twee Torx bouten los.

Stap 2. Demonteer de Bosch docking.



2.1 Schroef de twee delen van de behuizing los met een Torx schroevendraaier. De behuizing kan vervolgens losgehaald worden. Om de connector uit de beugel te halen moet de connectorkabel (soms) wat meer ruimte krijgen.



2.2 Haal daarom eerst de kap van de motor los en vervolgens de blauwe kap. Nu kan je de ovale connector losmaken bij de klikvinger met een kleine platte schroevendraaier (zie pijl).



2.3 Door nu de aan de kabel bij de docking te trekken of de losgemaakte kabel wat door te duwen kan je deze kabel wat meer ruimte geven zodat je de connector uit de aluminium beugel kan drukken.



2.4 Schroef de beugel los met een Torx sleutel.

Stap 3. Monteer de Model X for Makki



3.1 Plaats de Lockride over de nok op het frame.



3.2 Schroef het Bosch slot nu op de nok met daartussen de Lockride. Draai nog niet volledig vast.



3.3 Gebruik de onderste gaten van de Lockride om de Bosch beugel terug te plaatsen.



3.4 Plaats nu ook de connector terug in de beugel.



3.5 Draai nu de 2 Torx bouten van het Bosch slot vast op een manier dat je het slot nog lichtjes kan naar boven en beneden kan bewegen.



3.6 Klik de afdekkap weer op het Bosch slot en schroef deze nog niet vast.



3.7 De accu kan nu terug geplaatst worden. Let op dat de accu een klik geeft wanneer deze in het slot valt! Doet deze dat niet dan kun je het Bosch slot nog een beetje stellen door deze omhoog of omlaag te schuiven. Als het slot nu wel klikt, haal je het afdekkapje los, en schroef je de 2 bouten van het Bosch slot vast. Vervolgens plaats je het kapje weer terug en schroef deze ook vast.



3.8 Schuif de pin in de beugel en zet deze opslot door middel van een discus- of hangslot. Je accu is nu beveiligd tegen diefstal. Dat was een Makki toch? 😊