

Discovery for R&M.

Handleiding.

Lockride Discovery is geschikt voor de volgende Riese & Müller modellen:
Charger 3, Charger 4, Supercharger, Delite.
Benodigd gereedschap: Torx **TX25**.

Stap 1. Monteer de beugel



1.1 Schroef de bouten van de bidonhouder los met een Torx TX25 schroevendraaier.



1.2 Voor Charger 3 & Delite positioneer je de Lockride beugel met de "staart" naar **boven**. Voor Charger 4 & Supercharger positioneer je deze naar **beneden**. Dit is belangrijk omdat anders de accu nog steeds uitneembaar is als de Lockride losgeschroefd wordt! Plaats de Torx bouten weer terug en draai deze goed aan.



1.3 Doe het elastiek om de lange zijde van de beugel op de kant waar je het hangslot wilt gebruiken.

Stap 2. Plaats de schuif.



2.1 Voor Charger 3 & Delite plaats je de schuif met platte lange zijde. Voor Charger 4 & Supercharger gebruik je de schuif met een knik in de lange zijde. Let op dat het gat in de schuif aan de kant van het elastiek zit.



2.2 Bevestig het hangslot aan de schuif en gebruik het elastiek om het netjes in positie te houden en zo rammelen tegen te gaan.



2.3 Controleer of de accu nog uitneembaar is na het losschroeven van de Lockride. Verplaats het slot omhoog en omlaag. Krijg je de accu er nog steeds niet uit? Dan ben je nu extra beschermd tegen diefstal. 👍